

SY-5500

- P:** Al encender el GPS y entrar a la opción de navegación el reloj no desaparece.
Sigue pensando y no hace nada.
- R:** Esto se debe a la carga de software la primera vez.
Simplemente se debe resetear el aparato cuando se quede bloqueado en el reloj.
El botón de Reset se encuentra junto al botón de encendido.
Después se podrá entrar al menú y elegir la opción de navegación de manera normal.
- P:** Al arrancar mi coche con el GPS encendido el aparato se apagó y no ha vuelto a encender.
- R:** Cuando se arranca un vehículo no se debe tener conectado al mechero ningún aparato, ya que se producen picos de tensión que pueden dañar los mismos.