

EASY LIFE

# MANUAL DE USUARIO

Sytech



**AURICULARES BLUETOOTH**

**SY·X1235BT**

## Índice

<b>Bienvenido</b> .....	<b>3</b>
<b>Primeros pasos</b> .....	<b>3</b>
<b>Contenido del paquete</b> .....	<b>3</b>
<b>Características principales</b> .....	<b>3</b>
<b>Instrucciones de seguridad</b> .....	<b>4</b>
<b>Descripción de las piezas</b> .....	<b>5</b>
<b>Instrucciones de uso</b> .....	<b>5</b>
<b>Resumen de funciones</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>Cuidado y mantenimiento</b> .....	<b>9</b>
<b>Especificaciones</b> .....	<b>10</b>
<b>Eliminación</b> .....	<b>10</b>
<b>Declaración de conformidad</b> .....	<b>11</b>

## **Bienvenido**

Bienvenido a Sytech! Gracias por comprar los Auriculares Inalámbricos Bluetooth SY-X1235BT. Lea este manual detenidamente antes de utilizar su producto y preste atención en particular a las precauciones que se indican a continuación. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

## **Primeros pasos**

- Retire el producto de la caja.
- Retire el material de embalaje del producto
- Guarde todo el embalaje después de comprobar que se encuentran todas las piezas y los contenidos de la lista.

## **Contenido del paquete**

- Auriculares estéreo Bluetooth
- Cable de carga USB
- 2 almohadillas de silicona de diferentes tamaños
- Manual de instrucciones

## **Características principales**

- Conéctese a cualquier dispositivo por Bluetooth
- Escuche música de forma inalámbrica
- Micrófono incorporado
- Botones de control para un uso sencillo
- Batería integrada recargable
- Responda y finalice una llamada tocando un botón
- Control de volumen y de música incorporado (pausa/ reproducción)
- Se conecta al dispositivo que se haya emparejado con anterioridad de forma automática

## **Instrucciones de seguridad**

- No exponga la unidad a fuentes de calor, humedad, luz solar directa, agua ni otros líquidos.
- No utilice la unidad si ha estado en contacto con el agua, la humedad u otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones y/ o lesiones personales y daños a la unidad.
- No utilice la unidad si se caído o dañado.
- Las reparaciones de equipos eléctricos solo las deben realizar electricistas cualificados. Las reparaciones que no se hayan realizado correctamente pueden poner en peligro al usuario.
- No utilice la unidad con las manos mojadas.
- No coloque objetos en las aberturas.
- No deje que entre la unidad polvo ni pelusas.
- No utilice el dispositivo de forma inadecuada. Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete.
- No utilice los auriculares a un nivel de volumen excesivo ya que podría provocar daños auditivos.

## Descripción de las piezas



1. Altavoz
2. Bajar volumen (-) / pista anterior
3. Botón Encendido / teléfono
4. Subir volumen (+) / pista siguiente
5. Indicador LED
6. Micrófono incorporado
7. Puerto de carga (lateral)

## Instrucciones de uso

### Instrucciones de carga

Los auriculares Bluetooth cuentan con una batería recargable incorporada. Antes de utilizar el producto por primera vez, le recomendamos que cargue la batería por completo; esto tarda aproximadamente unas 2 horas. Utilice únicamente el

cable USB incluido para cargar los auriculares Bluetooth. Conecte el cable de carga USB al puerto USB del ordenador y el conector Micro USB al puerto de carga del dispositivo. El piloto LED se iluminará de color rojo mientras el dispositivo se carga. Una vez finalizada la carga, el piloto LED se apagará.

### **Encender/ apagar el dispositivo**

Mantenga pulsado el botón **Encendido/ teléfono** durante 4-6 segundos para Encender o Apagar el dispositivo.

### **Emparejar el dispositivo con dispositivos Bluetooth (Teléfono, Tablet o reproductor de música)**

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado y a continuación, mantenga pulsado el botón Encendido / teléfono durante 4-6 segundos para encender el dispositivo. El piloto LED parpadeará en azul. Coloque los auriculares Bluetooth y el dispositivo Bluetooth (Teléfono, Tablet o reproductor de música) a menos de 1 m de distancia y a continuación, active la función Bluetooth en su dispositivo (Teléfono, Tablet o reproductor de música). Consulte las Instrucciones del fabricante para entender cómo habilitar el Bluetooth en su dispositivo.
- Una vez que haya activado el Bluetooth en su dispositivo, seleccione «**SYX1235BT**» de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
- Si fuera necesario, introduzca la contraseña '0000' para confirmar y finalizar el emparejamiento.
- Una vez que haya realizado el emparejamiento correctamente, escuchará un tono y el LED comenzará a parpadear en azul lentamente.
- Ya puede utilizar el dispositivo.
- Si el emparejamiento no se realiza con éxito, apague el dispositivo y a continuación, vuelva a realizar los pasos anteriores.
- Cuando haya emparejado los auriculares Bluetooth con un dispositivo, los auriculares recordarán este dispositivo y se sincronizarán automáticamente cuando el Bluetooth del dispositivo esté habilitado y a una distancia adecuada. No tendrá que volver a emparejar un dispositivo que haya conectado con anterioridad.
- Cuando encienda los auriculares Bluetooth se conectarán automáticamente al

último dispositivo emparejado. Si desea emparejarlo con un dispositivo nuevo, siga los pasos indicados anteriormente.

- Una vez que los auriculares Bluetooth se hayan sincronizados con su dispositivo, podrá disfrutar de la música a través de los auriculares Bluetooth. Consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener más información.

## **Funciones del SYX1235BT**

### **Escuchar música**

Una vez que los auriculares se hayan sincronizados con su dispositivo, podrá disfrutar de la música de forma inalámbrica a través de los auriculares Bluetooth. Si tiene algún problema durante la reproducción, consulte el manual del usuario de su dispositivo para obtener más información.

### **Función de control**

<b>Función</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>Botón</b>
Aumentar volumen	Reproducción de música	Mantenga pulsado el botón + para subir el volumen
Reducir volumen	Reproducción de música	Mantenga pulsado el botón - para bajar el volumen
Pausa	Reproducción de música	Al pulsar brevemente el botón Encendido/ teléfono, se detendrá la música
Reproducir	Pausar	Al pulsar brevemente el botón Encendido/ teléfono, se volverá a reproducir la música
Canción anterior	Reproducción de música	Al pulsar brevemente el botón - volverá a la pista anterior
Canción siguiente	Reproducción de música	Al pulsar brevemente el botón + irá a la pista siguiente

Se escucha un tono cuando el volumen se ajuste al mínimo o al máximo.

## Hacer una llamada con los auriculares Bluetooth en el modo de funcionamiento Bluetooth.

<b>Función</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>Botón</b>
Contestar una llamada	Recibir una llamada	Presiona el botón Teléfono para contestar una llamada
Rechazar una llamada	Recibir una llamada	Mantenga pulsado el botón Teléfono durante 2-3 segundos
Finalizar una llamada	Recibir una llamada	Cuando finalice la llamada, pulse brevemente el botón Teléfono.
Bajar Volumen	Durante la llamada	Mantenga pulsado el botón + para subir el volumen
Subir Volumen	Durante la llamada	Mantenga pulsado el botón - para bajar el volumen
Volver a marcar el último teléfono	Modo de espera y conectado a un dispositivo	Pulse dos veces el botón Teléfono

### Tenga en cuenta que

- Algunos teléfonos móviles no son compatibles con todas las funciones enumeradas anteriormente. Consulte el manual de usuario de su teléfono móvil para obtener más información.
- Las funciones y los tonos pueden variar dependiendo de su teléfono móvil.

### Indicador LED

Consulte las tablas siguientes para obtener una lista de los estados del LED mientras utiliza los auriculares Bluetooth.

## Indicación de carga

LED Indicador	Estado de los Auriculares Bluetooth
LED rojo	Carga
LED apagado	Carga completa

## Indicador LED

LED Indicador	Status of the BT Earbuds
El LED parpadea en azul rápidamente	Modo de emparejamiento
El LED parpadea en azul lentamente	Dispositivo emparejado

## Cuidado y mantenimiento

Lea las siguientes recomendaciones antes de utilizar los auriculares Bluetooth. De esta manera, podrá disfrutar del producto durante muchos años.

- No deje que los auriculares Bluetooth entren en contacto con líquidos, vaho o humedad para evitar que el circuito interno del producto sufra daños.
- No utilice productos de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares.
- No exponga el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o bajas ya que reducirá la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruirá la batería o deteriorará algunas piezas de plástico.
- No arroje el dispositivo al fuego, ya que podría provocar una explosión.
- No deje que el dispositivo entre en contacto con objetos punzantes, ya que provocará arañazos y daños
- No deje que el dispositivo caiga al suelo. El circuito interno puede dañarse.
- No intente desmontar el dispositivo ya que podría dañarse a no ser que sea un profesional.

## Especificaciones

<b>Especificaciones del Bluetooth</b>	Bluetooth V4.1 +EDR. Class II
<b>Frecuencia Bluetooth</b>	2.402 GHz – 2.480 GHz
<b>Perfiles soportados BT</b>	HSP / HFP / AVRCP / A2DP
<b>Respuesta de frecuencia</b>	20 Hz ~ 20 KHz
<b>SPL</b>	104dB ± 3 dB
<b>Diámetro</b>	10 mm.
<b>Sensibilidad micrófono</b>	-42Db at 1kHz.
<b>Distancia de funcionamiento</b>	10 metros
<b>Tiempo de funcionamiento</b>	Hasta 2,5 horas
<b>Voltaje de entrada de carga:</b>	5V CC
<b>Tiempo de carga</b>	< 2 horas
<b>Max tiempo (Volumen medio)</b>	< 7 horas
<b>Potencia del altavoz</b>	2 x 5mW
<b>Batería integrada</b>	Polímero de litio: 55 mAh

(Nota: la duración de la batería y el tiempo de carga pueden variar según el uso y los tipos de dispositivos utilizados.

## Eliminación



Proteja el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada en este producto indica que el aparato debe eliminarse de manera respetuosa con el medio ambiente cuando ya no sea útil o se haya averiado.

Póngase en contacto con la autoridad local para recibir información acerca de puntos de reciclaje para el aparato. Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de equipos eléctricos y electrónicos.

## Declaración de conformidad

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.

Dirección: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel.: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de fabricación: China

Descripción: Auriculares Inalámbricos Deportivos

Sytech® SY-X1235BT cumple con las siguientes directivas:

Normativa: EU-RED Estándar: Directiva 2014/53/EU

Estándar: EN62479:2010

Estándar: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Estándar: EN50332-1:2013

Estándar: EN301489-1 V2.2.0:2017-03

Estándar: EN301489-17 V3.2.0:2017-03

Estándar: EN300328 V2.1.1 (2016-11)

Normativa ROHS: 2011/65/CE Restricciones a la utilización de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Administrador único



## Garantía

S.A.T: Atención al Cliente:

Tel: 902430967

Fax: 918864285

Email: [atencionalcliente@sytech.es](mailto:atencionalcliente@sytech.es)



### CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo: .....

Nº Serie: .....

Fecha Venta: .....

A large, empty rounded rectangular box with a thin black border, intended for a stamp or signature.

#### Términos y condiciones de la Garantía

1. Este producto está garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto.
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía sellado por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción detallada de la avería que se haya producido en el equipo.
3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de Sytech.
4. Las actualizaciones de firmware son válidas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perderá la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)
5. El cambio o reparación del producto no prorroga el periodo de garantía inicial.

6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc...)
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su pérdida de capacidad por el uso regular no está cubierto por la garantía.

**Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)**

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc...). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.
6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Artículo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.
8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. "La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. "LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES". Para la adquisición de

accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a:

**atencionalcliente@sytech.es.**

NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.

### **Producto fuera de Garantía**

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitara un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida como de vuelta.

### **Diagnostico**

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto de diagnóstico.
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma avería.
4. Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.