

MANUAL DE USUARIO



RADIO DE **DUCHA**


SY-1636

BIENVENIDOS

Bienvenido a Sytech! Gracias por la compra de la Radio Ducha SY-1636. Por favor lea este manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Estamos seguros de que la Radio Ducha satisfará sus necesidades.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. Asa giratorio
2. Control de sintonización
3. Control de volumen (Encendido / Apagado)
4. Altavoz
5. Selector de banda AM / FM
6. Compartimiento de batería



PRECAUCIÓN: RESISTENTE A SALPICADURAS

Esta unidad ha sido fabricada para resistir vapor suave y salpicaduras de la ducha o del baño solo. Nunca se debe operar bajo el agua corriente y en ningún caso debe ser completamente sumergido en el agua

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Este Radio Ducha opera con 4 pilas de tamaño "AAA" (no incluidas).

1. Abra el compartimiento de la batería (ubicada en la parte posterior de la unidad) girando los tornillos en sentido anti horario y levante la tapa.
2. Siguiendo el diagrama de polaridad (+ y -) como se muestra en el interior del compartimento de las pilas, inserte 4 x pilas tamaño "AAA".
3. Coloque la tapa del compartimiento de la batería y gire los tornillos en sentido horario para asegurarlo en su posición original.

IMPORTANTE: Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente. La polaridad incorrecta puede dañar la unidad.

4. Para un mejor rendimiento y mayor tiempo de funcionamiento, se recomienda sólo el uso de baterías de tipo alcalina.

5. (a) No mezcle pilas nuevas y viejas.
(b) No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).

6. Si la unidad no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas. Las baterías viejas o con fugas pueden causar daños a la unidad y anulará la garantía.

7. No tire las pilas al fuego, pueden explotar o tener fugas

RECEPCION DE RADIO

1. Encienda la unidad girando el interruptor del Control de volumen/On/Off en sentido horario hasta que se escuche un "clic".
2. Seleccione la banda AM / FM girando el botón "5" a "AM" o "FM".
3. Gire el control de Sintonía para seleccionar la emisora de radio deseada.
4. Ajuste el interruptor del Control de volumen/On/Off para obtener el nivel de sonido deseado.
5. Apague la unidad girando el interruptor del Control de volumen/On/Off totalmente hacia la izquierda hasta que se escucha un "clic".

CONSEJOS PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN DE RADIO

1. Para asegurar la máxima sensibilidad del sintonizador de FM, intente girar la unidad para obtener la mejor recepción posible.
2. Al sintonizar la recepción AM, asegúrese de colocar la unidad en posición vertical. Para asegurar la mejor sensibilidad de AM, intente repositonar la unidad hasta que se obtenga la mejor recepción.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la unidad con un paño húmedo (no mojado). Nunca se deben utilizar disolventes o detergentes.
2. Evite dejar la unidad a la luz solar directa o en lugares fríos o polvorientos.
3. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor y de las fuentes de ruido eléctrico, como lámparas fluorescentes y motores.
4. Esta unidad lleva sellos de goma para minimizar el riesgo de humedad en su interior. Sin embargo, no lo sumerja en agua ya que resultara en daños permanente a las partes eléctricas y mecánicas.
5. Siempre limpie el exterior de la cabina completamente si se moja con la humedad o salpicaduras de agua. Esto ayudará a evitar que entre agua en las partes internas de la unidad y otros posibles daños de la humedad.

ESPECIFICACIONES

Resistente al agua:	IPX4
Fuente de alimentación:	4 x pilas tipo "AAA", LR-03
Altavoces Potencia de salida:	420 mW
Rango de frecuencia de FM:	88-108 MHz
Rango de frecuencia de AM:	530-1600 Khz
Dimensiones:	130 (H) x110 (W) x56 (D) mm
Peso:	210 g (batería excluida)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satytrade S. L.

Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.

Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid

Tel: 902 430 967

Fax: 91 8864285

NIF: B83254763

País de fabricación: China

Descripción: Radio Ducha

Sytech® SY-1636 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE

Estandar STC: Directiva IPX4

Estándar ROHS: 2011/65/EC Restricción de sustancias peligrosas

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani

Único Administrador



GARANTIA

S.A.T: Atención al Cliente:

Tel: 902430967

Fax: 918864285

Email: atencionalcliente@sytech.es



CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo:

Nº Serie:

Fecha Venta:



Termino y condiciones de la Garantía

1. Este producto esta garantizado por SYTECH sobre defectos de fabricación por un periodo de 24 meses desde la fecha de compra del producto.
2. En caso de avería o mal funcionamiento es necesario presentar el certificado de garantía sellado por el establecimiento que lo vendió, así como una descripción detallada de la avería que se haya producido en el equipo.
3. El usuario deberá enviar por correo electrónico, fax el ticket o factura de compra al departamento Servicio técnico de Sytech.
4. Las actualizaciones de firmware son validas únicamente para el modelo indicado. En caso de instalación defectuosa, instalación de un firmware diferente al indicado para su producto o instalación de firmware de otro fabricante el producto automáticamente perderá la garantía y la reparación del mismo será a cargo del cliente (gastos de transporte, materiales y mano de obra)
5. El cambio o reparación del producto no prorrogará el periodo de garantía inicial.
6. Los accesorios de los productos tendrán una garantía de 6 meses (comprendiendo como accesorios todos los componentes incluidos en la caja original, fuentes de alimentación, mando, cables, etc...)
7. El periodo de garantía de las baterías es de 6 meses. Las baterías son objeto de desgaste y su pérdida de capacidad por el uso regular no está cubierto por la garantía.

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía: (Condiciones)

1. Rotura o manipulación del precinto de Garantía.
2. Material dañado, sin embalaje adecuado y/o daños de transporte.
3. El desgaste, muestras de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, serán tratados como REPARACIÓN ordinaria bajo presupuesto.
4. Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por causas ajenas al aparato (fuego, agua, subida de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas de temperatura y/o humedad etc...). En ningún caso Sytech será responsable de aquellos defectos que el producto pudiera tener debido a un uso inapropiado o a un defectuoso mantenimiento.
5. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía ni será garantizada su integridad. Será responsabilidad del cliente realizar una copia de seguridad de los datos antes del envío del producto a nuestro servicio técnico. Sytech no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente.
6. Los gastos derivados por devoluciones no autorizadas irán por cuenta del cliente.
7. Cualquier incidencia detectada a la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento Atención al cliente de Sytech. De acuerdo con el Artículo 366 del Código de Comercio, Sytech no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía, por lo tanto no podrá ser cursada ninguna reclamación fuera de ese plazo.
8. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. "La garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso, como el desgaste de cabezales u ópticas. "LOS ACCESORIOS TIENEN UNA GARANTIA DE 6 MESES". Para la adquisición de accesorios ya sea en garantía o no deberá dirigirse a :atencionalcliente@sytech.es. NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES DE NINGUN ACCESORIO.

Producto fuera de Garantía

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, (Consultar Condiciones), el departamento técnico de Sytech facilitará un presupuesto de la reparación por teléfono, fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado y firmado para poder proceder a su reparación. El usuario deberá hacerse cargo del coste de la reparación así como los gastos de transporte tanto de ida como de vuelta.

Diagnostico

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía y no es aceptado el presupuesto previo, se devengara un cargo en concepto de diagnostico.
2. El presupuesto de reparación tiene una validez de 15 días.
3. las reparaciones fuera de las condiciones de garantía esta garantizadas para 90 días, siempre que se trate de la misma avería.
4. Todo producto (en garantía o no) remitido a este Servicio Técnico que no presente avería tras su revisión y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión.
5. Los gastos de transporte de los artículos en garantía que no presenten avería serán abonados por el cliente.